

# Ihre Fragen, unsere Antworten

## Was mache ich mit dem Rauchwarnmelder, wenn ich renoviere oder umbau?

Ein Überstreichen, Tapezieren oder längeres Abdecken führt zu einer Funktionsstörung des fumonic 3 radio net und muss daher immer vor Beginn der Renovierung abgestimmt werden. Sollten Sie in Zukunft Räume ohne Rauchwarnmelder als Schlafräume nutzen, bitten wir Sie auch dies abzustimmen, da in diesem Fall ein Rauchwarnmelder montiert werden muss. Bitte berücksichtigen Sie bei allen Arbeiten: Im Umfeld von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen sich keine Gegenstände (z. B. Lampen, Schränke, Raumteiler, ...) befinden.

## Darf ich den Rauchwarnmelder selbst demontieren?

Nein! Der fumonic 3 radio net ist entsprechend der gültigen DIN-Norm 14676 fachgerecht befestigt und mit einer Plombe gesichert. Diese signalisiert die Unversehrtheit des Gerätes. Bei unerlaubter Demontage kann ein Alarmieren im Ernstfall nicht gewährleistet werden. Eine längere Demontage erzeugt bei einer regelmäßigen Fernprüfung einen kostenpflichtigen Einsatz durch einen ista-Servicemitarbeiter.

## Wie verhalte ich mich bei einem Täuschungsalarm?

Vergewissern Sie sich zunächst unbedingt, ob es sich tatsächlich um einen Täuschungsalarm handelt, der zum Beispiel durch starke Kochdämpfe ausgelöst werden kann. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie leicht gegen den Funktionstaster, um den Alarm für 10 Minuten zu deaktivieren („Alarmquittierung“).

## Kann ich den Rauchwarnmelder übergangsweise deaktivieren, etwa zum Kochen?

Ja. Wenn Sie zum Beispiel während des Kochens verhindern möchten, dass aufgrund der Rauchentwicklung ein Alarm ausgelöst wird, können Sie den Rauchwarnmelder für 10 Minuten stummschalten. Drücken Sie dazu leicht gegen den Funktionstaster. Nach Ablauf der 10 Minuten wird Ihr Rauchwarnmelder automatisch wieder aktiviert.

## Wie kann ich eine Alarmprüfung selber durchführen?

Unabhängig von der automatischen Funk-Fernprüfung sollten Sie monatlich eine Alarmprüfung des fumonic 3 radio net durchzuführen, um sich mit dem Gerät und dessen Signalisierung vertraut zu machen.



1. Halten Sie den Funktionstaster gedrückt, bis die **weiße LED leuchtet** und der **Alarmton drei Mal ertönt**.
2. Ertönt nach spätestens 10 Sekunden dauerhaftem Drücken kein Alarmton, wiederholen Sie die Alarmprüfung.
3. Ertönt wiederum kein Alarmton, ist der Melder defekt und muss getauscht werden. Informieren Sie hierzu Ihren Vermieter/Verwalter und kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline\*.

## Kann ich über den Rauchwarnmelder überwacht werden?

Rauchwarnmelder von ista reagieren ausschließlich auf Rauch. Sicherheitsrelevante Sensoren gibt es zusätzlich für den Verschmutzungsgrad der Rauchkammer, die Verstopfungserkennung und die Batteriespannung. Auch die Funktionsanzeige signalisiert durch das Blinken ausschließlich Statusinformationen des Rauchwarnmelders. **Der Rauchwarnmelder enthält keine Bewegungssensoren, keine Kamera und kein Mikrofon. Das Gerät dient nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.**

## Mehr Informationen

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zum Thema Rauchwarnmelder rund um die Uhr zur Verfügung unter der Hotline: **0201 50744497**

Ihre Liegenschafts-Nr.\*: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\* Wenn Sie unsere Service-Hotline anrufen, halten Sie bitte Ihre Liegenschaftsnummer und die Seriennummer des betroffenen Gerätes bereit. Die Seriennummer befindet sich am äußeren Rand des Gerätes. Bei der Montage des Rauchwarnmelders wird Ihnen die Nummer durch den Monteur mitgeteilt.

