Wichtige Information – bitte aufbewahren!

Gratulation!

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs **fumonic 3 radio net** in Ihrer Wohnung installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und trägt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei. Mit dieser Information erhalten Sie wichtige Hinweise zu den Geräten.

Bitte bewahren Sie diese gut auf.



Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Schutz
 Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung. Das ist besonders nachts lebenswichtig, wenn während des Schlafs der Geruchssinn ausgeschaltet ist.
- Bequeme Fernprüfung Abhängig von dem vereinbarten Inspektionsverfahren mit Ihrem Vermieter wird Ihr fumonic 3 radio net i.d.R. jährlich im Rahmen einer Inspektion vor Ort durch einen ista ServicePartner inspiziert oder im Rahmen einer jährlichen Funk-Inspektion mit mtl. Störungserkennung aus der Ferne ausgelesen und überprüft, ohne dass Sie etwas davon bemerken – zu Ihrem Schutz überprüft ein ista ServicePartner Ihren Rauchwarnmelder alle 36 Monate zusätzlich vor Ort. Beide Inspektionsverfahren dienen zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit Ihrer Rauchwarnmelder und sind unerlässlich.
- Geprüfte Sicherheit
 Ihre Rauchwarnmelder sind selbstverständlich VdS-geprüft, mit dem Q-Label ausgezeichnet und arbeiten mit einer fest integrierten 10-Jahres-Batterie.

Der Rauchwarnmelder fumonic 3 radio net im Überblick

1. Weiße Leuchtdiode

• verbessert die Orientierung in der Wohnung im Alarmfall.

2. Rote Funktionsanzeige

- zeigt die Funktionstüchtigkeit des Rauchwarnmelders an
- befindet sich an der Seite des Gerätes und stellt daher keine störende Lichtquelle dar.

3. Eingebaute Plombe

- wird bei unerlaubter Demontage zerstört.
- Eine unerlaubte Demontage zieht eine kostenpflichtige Überprüfung des Gerätes und des Montageortes durch unseren ista ServicePartner nach sich. In diesem Rahmen wird das Gerät ebenfalls neu verplombt.
- Bitte besprechen Sie jede Demontagen (z. B. bei Renovierungsarbeiten) mit Ihrem Vermieter.

4. Integrierter Funktionstaster

 lässt sich mit einem Stab oder einem langen Werkzeug leicht betätigen, um den Rauchwarnmelder auf Funktionsfähigkeit zu prüfen, einen Täuschungsalarm stumm zu schalten oder um die 10-minütige Alarmstummschaltung zu aktivieren.

Tipp: Wir empfehlen, den Rauchwarnmelder regelmäßig zu testen, um sich mit dem Alarmton vertraut zu machen. Dazu halten Sie einfach den Funktionstaster gedrückt. Achtung: Der Alarmton ist sehr laut, halten Sie bitte daher genügend Abstand.

