

Das bedeuten die Signale Ihres Rauchwarnmelders



Information zur Ferninspektion

Rauchwarnmelder müssen einwandfrei funktionieren, damit sie im Ernstfall zuverlässig Alarm auslösen. Deshalb überprüfen wir die folgenden Funktionen Ihrer Geräte monatlich aus der Ferne:

- Energieversorgung
- Rauchsensorik
- Warnsignal
- Raucheintritt
- Montagezustand
- Verschmutzung der Rauchkammer

Sollten Sie selbst eine Störung feststellen (erkennbar über die Signale des Rauchwarnmelders) und diese nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte umgehend unsere Service-Hotline*. Teilen Sie hierbei bitte das genaue Signal mit, damit wir den Mangel schnellstmöglich identifizieren und beheben können.

Sie haben Fragen?

Unsere Service Hotline erreichen Sie Rund um die Uhr unter: *0201 50744497

	Signal			Bedeutung	Erforderliche Handlung
	Ton	LED-Leuchte (rot)	LED-Leuchte (weiß)		
	anhaltende Alarmsequenzen	blinkt 3-mal je Alarmsequenz	leuchtet	Alarm	Bringen Sie sich und Ihre Mitbewohner umgehend in Sicherheit
	stumm	blinkt alle 48 Sekunden 1-mal auf	aus	Rauchwarnmelder funktioniert	keine Handlung erforderlich
	einmalige Alarmsequenz	blinkt	aus	Probealarm	keine Handlung erforderlich
	alle 45 Sekunden ein Signalton	blinkt alle 8 Sekunden 1-mal auf	aus	Batterie-Wechsel steht an (noch 30 Tage volle Funktion)	Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*
	alle 45 Sekunden ein Signalton	blinkt schnell	blinkt schnell	Störung des Gerätes (keine Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders gewährleistet!)	Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*
	stumm, da für 10 Minuten deaktiviert	blinkt alle 10 Sekunden 2-mal auf	aus	Alarm wurde als Täuschungsalarm bestätigt („Alarmquittierung“)	Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände
	stumm, da für 10 Minuten deaktiviert	blinkt alle 10 Sekunden 2-mal auf	aus	Alarm wurde im Vorfeld einer Rauchentwicklung für 10 Minuten stummgeschaltet	Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände



Signalton: 1-maliger kurzer Ton bei verminderter Lautstärke
Alarmsequenz: 3-maliger kurzer Ton bei voller Lautstärke